

## Bedienungselemente:



Symbol "Mond" nur für Beginn der Nachtabsenkung verwenden.



Symbol "Sonne" nur für Ende der Nachtabsenkung verwenden.



mit dieser Taste wird der automatische Betrieb der Heizungsregelung über die eingebaute Schaltuhr vorgenommen. Die Nachtabsenkung wird zur vorgewählten Zeit eingeschaltet.



mit dieser Taste wird der Betrieb über die Schaltuhr unterbrochen und die Vorlauftemperatur dauernd (auch nachts) auf Normalbetrieb geschaltet (keine Nachtabsenkung).



mit dieser Taste wird der Betrieb über die Schaltuhr unterbrochen und die Vorlauftemperatur dauernd auf Nachtabsenkung geschaltet. Sie erhalten also auch tagsüber eine reduzierte Raumtemperatur.



mit dieser Taste wird der Betrieb über die Schaltuhr unterbrochen und der Mischer geschlossen. Die Heizung wird daher unterbrochen (Sommerbetrieb).



mit dieser Taste wird der Betrieb über die Schaltuhr unterbrochen und der Mischer voll geöffnet. Die Heizung wird daher auf erhöhte Temperatur gehen. Diese Taste nur bei Störung benutzen.

Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten - und + bleibt der Mischer in der jeweiligen Position stehen.





## Einstellelemente:

**Knopf A:**  
Parallelverschiebung der am Knopf B vorgegebenen Heizkurve um  $\pm 20$  grad  
Normaleinstellung: 0

**Knopf B:**  
HeizkurvenEinstellung stufenlos von 1 - 8  
Normaleinstellung:

**Knopf C:**  
Nachtabsenkung 0 - 35 grad bezogen auf die Vorlauftemperatur.  
Normaleinstellung:

Programmeinstellung der Schaltuhr  
Normaleinstellung:



"B" = 5

= 1

20 grad



5 grad

v. 22,00  
bis 6,00

v. 20,00 bis 4,00  
je nach Bodenbelag  
und Estrichstärke  
vorprogrammieren

Die Korrektur der eingestellten Heizkurve:

Durch bauliche Gegebenheiten kann es notwendig werden, die Heizkurve nach bereits erfolgter Einregulierung noch leicht zu korrigieren. Dies ist immer dann erforderlich, wenn die Raumtemperatur nicht auf dem gewünschten Wert bleibt, auch wenn sich die Außentemperatur ändert. Die Änderungen der Heizkurven-Einstellung können nach folgendem Schema erfolgen:



- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) Raumtemperatur immer zu hoch                    | Knopf A tiefer einstellen (ca. 5° C)<br>4° C Wassertemperatur = 1° C im Raum                                | Knopf A tiefer einstellen (ca. 3° C)<br>3° C Wassertemperatur = 1° C im Raum   |
| b) Raumtemperatur immer zu tief                    | Knopf A höher einstellen (ca. 5° C)<br>4° C Wassertemperatur = 1° C im Raum                                 | Knopf A höher einstellen (ca. 3° C)<br>3° C Wassertemperatur = 1° C im Raum  |
| c) Raumtemperatur nur bei warmer Witterung zu tief | Knopf A höher einstellen (ca. 5° C)<br>Zugleich Knopf B auf nächst kleinere Zahl stellen, z.B. von 5 auf 4. | Knopf A höher einstellen (ca. 3° C).<br>Zugleich Knopf B um 0,5 kleiner stellen z.B. von 1 auf 0,5 oder von 2 auf 1,5. |
| d) Raumtemperatur nur bei warmer Witterung zu hoch | Knopf A tiefer einstellen (ca. 5° C)<br>Zugleich Knopf B auf nächst höhere Zahl stellen, z.B. von 5 auf 6.  | Knopf A tiefer einstellen (ca. 3° C).<br>Zugleich Knopf B um 0,5 höher stellen, z.B. von 1 auf 1,5 oder von 2 auf 2,5. |
| e) Raumtemperatur nur bei kalter Witterung zu tief | Knopf B auf die nächst höhere Zahl stellen.   | Knopf B um 0,5 erhöhen.  |
| f) Raumtemperatur nur bei kalter Witterung zu hoch | Knopf B auf die nächst kleinere Zahl stellen.   | Knopf B um 0,5 zurückstellen.  |

Die Korrekturen sollen nur in kleineren Schritten durchgeführt werden. Nach jeder Korrektur sollten Sie noch zwei Tage warten, um den Einfluß der Veränderung zu überprüfen.



4330 Mülheim a.d. Ruhr  
Postfach 01 19 09  
Neckarstraße 37  
Telefon: 02 08/58 05 - 1  
Telex: 08 56 541

Verkaufsbüros und Kundendienststellen:

|           |               |           |                |
|-----------|---------------|-----------|----------------|
| Berlin    | 030/7211099   | Hannover  | 0511/810794    |
| Bielefeld | 05202/80255   | Köln      | 0221/618093    |
| Bremen    | 0421/641133   | München   | 089/851011-15  |
| Frankfurt | 06104/3351-52 | Nürnberg  | 0911/617611    |
| Hamburg   | 040/612255    | Stuttgart | 0711/766028-29 |